

GREENON **THE GOLF WATCH mk2**

サポートツール 取扱説明書

(インストール編)

第 1.1 版




Copyright (C) 2014 MASA Corporation, All Rights Reserved.

目次

1. はじめに	3
1.1. 保証規定	3
2. 動作環境	4
2.1. 32ビット OS／64ビット OS の確認方法	5
2.2. 注意事項	7
3. 各種ソフトウェアのインストール	8
3.1. 各種ソフトウェアのダウンロード	8
3.2. デバイスドライバのインストール	12
3.3. サポートツールのインストール	15
4. サポートツールのバージョンアップ	18
5. サポートツールの削除	18
5.1. サポートツールの削除	18
5.2. デバイスドライバの削除	20

※ パソコン(Adobe Reader)でご覧の場合は、目次の各章・節をクリックすると、その章・節へジャンプします。

また、Adobe Reader の「しおり」アイコンをクリックするとしおりが表示され、各章・節へのジャンプを簡単に行うことができます。

1. はじめに

グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク2』サポートツール(以下「サポートツール」と記述します)とは、以下の機能を持つソフトウェアです。

- (1) スコアデータ・ショット履歴の保存
- (2) スコアデータ・ショット履歴の消去
- (3) コースデータの更新
- (4) ファームウェアの更新
- (5) 時計デザインの更新
- (6) グリーンレイアウトデータの更新(グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク2 プラス』のみ)

すなわち、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク2』およびグリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク2 プラス』に対する情報の読み書きは、全てサポートツールを通して行うこととなります。

なお、サポートツールの実行には、事前にグリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク2』デバイスドライバをインストールしておく必要があります。

すなわち、正常な動作を行うには、サポートツールとデバイスドライバの両方をインストールする必要があります。

本マニュアルにおいては、サポートツールのダウンロード、インストール、バージョンアップ、削除の方法を記述しております。使用方法につきましてはサポートツール取扱説明書(使用方法編)をご参照ください。

※ 本サポートツールはグリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク2』およびグリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク2 プラス』専用ツールです。他機種でのご利用はできません。

1.1. 保証規定

サポートツールの保証規定は、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク2』およびグリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク2 プラス』本体の保証規定に準じます。

グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク2』およびグリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク2 プラス』本体の保証規定につきましては、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク2』保証書をご参照ください。

サポートツールの対応 OS は Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 ですが、すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。

特に以下のパソコンについては動作保証いたしかねます。

- 自作パソコン
- プリインストールされている OS 以外の OS に変更したパソコン
- 日本語版以外の OS をインストールしたパソコン

また、以下のような場合は本体の保証期間内であっても有償修理となります。

- サポートツールまたは更新データの不正な改変に起因するサポートツールの誤動作や本体の故障
- 不適切なソフトウェアを同時に使用したことによるサポートツールの誤動作や本体の故障
- コンピュータウイルスへの感染に起因するサポートツールの誤動作や本体の故障

2. 動作環境

サポートツールは、以下の条件を満たすパソコンにて動作します。

CPU

- Celeron 2GHz 以上推奨

メモリ

- 1GB 以上 (2GB 以上推奨)

HDD

- 空き領域 100MB 以上

USB

- USB 2.0 以上 × 1 ポート

OS

- Microsoft Windows Vista 日本語版
- Microsoft Windows 7 日本語版
- Microsoft Windows 8 日本語版
- Microsoft Windows 8.1 日本語版

のいずれか (サポートツールは 32 ビット OS と 64 ビット OS の両方で動作します。)

※ **Mac OS には対応しておりません。**

本マニュアルにおいては、Windows 7 および Internet Explorer 11 の画面イメージをもとに操作方法の説明を記述しています。

※ Internet Explorer 以外のブラウザにつきましては、Firefox、Google Chrome、Opera、Safari での動作確認を行っておりますが、本取扱説明書にはブラウザ毎のダウンロード手順の記述を行っておりません。Internet Explorer 以外のブラウザにつきましては自己責任にてご利用ください。

※ Internet Explorer 各バージョンのダウンロード手順につきましては詳しくは、グリーンオン Web サイトの、グリーンオン倶楽部ヘルプ「ダウンロード方法」を参照してください。

2.1. 32ビット OS／64ビット OS の確認方法


お使いのパソコンの OS が 32 ビット OS なのか 64 ビット OS なのかは、以下の方法で確認することができます。

(1) Windows Vista および Windows 7 の場合は、以下の手順で確認します。


(ア) スタートボタンをクリックします。

(イ) 「検索の開始」ダイアログボックスに「システム」と入力します。

(ウ) 表示された検索結果より、「コントロール パネル」内の「システム」をクリックします。




(エ) 「システムの種類」を確認します。




(2) Windows 8 および Windows 8.1 の場合は、以下の手順で確認します。


(ア) デスクトップ画面のタスクバーにある「エクスプローラ」アイコン(通常はインターネットエクスプローラのアイコンの右側にある黄色いフォルダーのアイコン)をクリックします。



(イ) エクスプローラウィンドウが表示されるので、その左側にある「コンピューター」(Windows 8.1 の場合は「PC」)を右クリックして、表示されたメニューの「プロパティ」をクリックします。



(ウ)「システム」ウインドウが表示されます。この「システム」ウインドウ内の「システムの種類」欄を確認します。



2.2. 注意事項

サポートツールを動かすパソコンに関しまして、以下の点にご注意ください。

- サポートツール、デバイスドライバ、更新ファイルをダウンロードしようとした際にセキュリティソフトが動作してダウンロードができない場合は、一時的にセキュリティソフトを無効とした状態でダウンロードを行ってください。
- アナログモデムまたは 3G データ通信モジュールなど、シリアルポートを使用する機器が搭載されている場合は誤動作の原因となる可能性がありますので、取り外した状態でサポートツールを使用してください。内蔵デバイスで取り外しができない場合は、アナログモデムまたは 3G データ通信モジュールの COM ポート番号をグリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク 2』の COM ポート番号よりも大きい番号とした状態で使用してください。
- シリアルポートへのアクセスを行う常駐プログラムが動作している場合は誤動作の原因となる可能性がありますので、常駐プログラムの動作を停止した状態でサポートツールを使用してください。

3. 各種ソフトウェアのインストール

3.1. 各種ソフトウェアのダウンロード

以下の手順にて、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク2』のデバイスドライバおよびサポートツールをダウンロードします。

※ はじめてお使いになる時のみ行います。

- (1) グリーンオン倶楽部にログインし、「ユーザメニュー」の「ダウンロード情報」をクリックします。



- (2) 「ダウンロード」の「ザ・ゴルフウォッチ マーク2をお持ちの方はコチラ」をクリックします。



※ マーク2 プラスをお持ちの場合は「ザ・ゴルフウォッチ マーク2 プラスをお持ちの方はコチラ」をクリックします。

(3) 「ザ・ゴルフウォッチマーク2(プラス)関連」の「サポートツール 32/64ビット兼用」をクリックします。

GREENON 倶楽部 各種データのダウンロード

ザ・ゴルフウォッチマーク2関連

必要なファイルをダウンロードしてご利用ください
 ※データ更新をされる前には必ず使用方法ページからマニュアルをご確認ください。

 [各種マニュアル](#) →

 [コースデータダウンロード](#) →

全国3,377コース、海外489コース、ゴルフ場数：2,382（海外308）
 (2014/09/05 V299)

 [サポートツール 32/64ビットOS兼用 \(バージョン1.01\)](#) →

●デバイスドライバ (32/64ビットOS兼用) ●サポートツール (32/64ビットOS兼用)

 [ファームウェア \(バージョン1.00\)](#) →



ファームウェアV1.00

 [時計デザインダウンロード](#) →

●標準タイプ ●Aタイプ
 ●Bタイプ ●Cタイプ

クリック

クリックすると、サポートツールのダウンロードページが表示されます。

 [ダウンロードホーム](#)
 [ドキュメント検索](#)

ザ・ゴルフウォッチマーク2、マーク2プラスのサポートツール

ザ・ゴルフウォッチマーク2、ザ・ゴルフウォッチマーク2プラス共通のサポートツールがダウンロードできます。

※デバイスドライバはザ・ゴルフウォッチ【縦型】、【横型】ならびにザ・ゴルフペンダントと共通でご利用いただけますので、ご使用中の方はサポートツールのみインストールしてください。

※サポートツールはザ・ゴルフウォッチ【縦型】、【横型】と異なりますのでご注意ください。

※ザ・ゴルフウォッチマーク2ではサポートツールバージョン1.03以降をご利用ください。

インストール手順：


①まず、デバイスドライバをインストールしてください。

②ドライバーのインストールが完了したらサポートツールのインストールをしてください。

※デバイスドライバ、サポートツールは32bit/64bit版OS兼用です。


サポートツールのマニュアルはこちらから →

並び順：名前 | 日付 | ヒット数 [昇順]

 ザ・ゴルフウォッチマーク2のデバイスドライバ

ザ・ゴルフウォッチマーク2、ザ・ゴルフウォッチマーク2プラス共通のデバイスドライバがダウンロードできます。

ダウンロード

 ザ・ゴルフウォッチマーク2のサポートツール
 (V1.03 2014/09/19更新) **NEW!**


アップデート内容

- ザ・ゴルフウォッチマーク2に対応しました。


ザ・ゴルフウォッチマーク2、ザ・ゴルフウォッチマーク2プラス共通のサポートツールがダウンロードできます。ザ・ゴルフウォッチマーク2ではサポートツールバージョン1.03以降をご利用ください。

ダウンロード


- (4) 「ザ・ゴルフウォッチ マーク2(プラス)のデバイスドライバ」の「ダウンロード」をクリックします。



- ※ グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク2(プラス)』は、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ(縦型／横型)』、『ザ・ゴルフペンダント』と共通のデバイスドライバを使用しております。すでにグリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』サポートツールまたはグリーンオン『ザ・ゴルフペンダント』サポートツールが正常動作しているパソコンにはデバイスドライバのダウンロードおよびインストールは不要です。
- ※ OS やブラウザ(Internet Explorer)のバージョンにより、以降(5)、(6)のダウンロード手順が本マニュアルと異なることがあります。ダウンロード手順につきましては、グリーンオン Web サイトの、グリーンオン倶楽部ヘルプ「ダウンロード方法」を参照してください。
- (5) 以下のようにブラウザ下部にダイアログが表示されます。「保存」ボタン右側の「▼」をクリックし、表示されるメニューの「名前を付けて保存」をクリックしてデバイスドライバファイルの保存を行います。




- (6) ここでは「デスクトップ」に保存します。「名前を付けて保存」ダイアログ左部分の「デスクトップ」をクリックし、「保存」をクリックします。




ウインドウ左側に上図のように「デスクトップ」が表示されていない場合は、ウインドウ左下の「フォルダーの参照」をクリックしてください。

- (7) 「ザ・ゴルフウォッチ マーク2(プラス)のサポートツール」の「ダウンロード」をクリックします。




- ※ OS やブラウザ (Internet Explorer) のバージョンにより、以降(8)、(9)のダウンロード手順が本マニュアルと異なることがあります。ダウンロード手順につきましては、グリーンオン Web サイトの、グリーンオン倶楽部ヘルプ「ダウンロード方法」を参照してください。

- (8) 以下のようにブラウザ下部にダイアログが表示されます。「保存」ボタン右側の「▼」をクリックし、表示されるメニューの「名前を付けて保存」をクリックしてインストーラファイルの保存を行います。



- (9) ここでは「デスクトップ」に保存します。「名前を付けて保存」ダイアログ左部分の「デスクトップ」をクリックし、「保存」をクリックします。



ウインドウ左側に上図のように「デスクトップ」が表示されていない場合は、ウインドウ左下の「フォルダーの参照」をクリックしてください。

3.2. デバイスドライバのインストール

以下の手順にて、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク 2(プラス)』のデバイスドライバをインストールします。

※ はじめてお使いになる時のみ行います。

※ グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク 2(プラス)』は、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』、グリーンオン『ザ・ゴルフペンダント』と共通のデバイスドライバを使用しております。すでにグリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ』サポートツールまたはグリーンオン『ザ・ゴルフペンダント』サポートツールが正常動作しているパソコンにはデバイスドライバのインストールは不要です。

- (1) デスクトップ上の CP210x_VCP_Windows.zip を右クリックし、「すべて展開」を選択し、ダウンロードしたデバイスドライバ zip ファイルを展開します。




※ ZIP ファイルを右クリックしても「すべて展開」が表示されない場合は、+Lhaca などのフリーのファイル圧縮・解凍ツールを使用してファイルの展開を行ってください。


- (2) 展開された CP210x_VCP_Windows フォルダーの中の CP210x_VCP_Windows フォルダを開きます。
- (3) お使いのパソコンの OS が 32 ビット OS の場合は、CP210x_VCP_Windows フォルダ内の CP210xVCPInstaller_x86.exe をダブルクリックします。




お使いのパソコンの OS が 64 ビット OS の場合は、CP210x_VCP_Windows フォルダ内の CP210xVCPInstaller_x64.exe をダブルクリックします。



以下のように「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されることがあります。このような場合は「許可」または「はい」をクリックしてください。



(Windows Vista の場合)




(Windows 7 の場合)

(4) 「次へ」をクリックします。



(5) 「I accept this agreement」を選択して「次へ」をクリックします。



- (6) インストールが行われます。
- (7) インストール完了画面が表示されますので、「完了」をクリックします。



- ※ インストール完了画面の「Status」欄に「Ready to use」と表示されていることを確認してください。
 - ※ ここで、「Cannot Complete the Device Driver Installation Wizard」と表示された場合は
CP210x_VCP_Windows.zip ファイルの展開が正常に行えていないことが考えられます。zip ファイルの展開が正常に行えているか、展開されたフォルダー内の exe ファイルを実行しているかなどをご確認ください。
- (8) パソコンを再起動します。
- ※ インストール完了後は、デスクトップ上の CP210x_VCP_Windows.zip ファイルや、展開された CP210x_VCP_Windows フォルダーを削除しても問題はありません。

3.3. サポートツールのインストール

以下の手順にて、グリーンオン『ザ・ゴルフウォッチ マーク2(プラス)』のサポートツールをインストールします。

※ はじめてお使いになる時のみ行います。


- (1) デスクトップ上の G07.msi のアイコンをダブルクリックします。




- (2) 「次へ」をクリックします。




- (3) インストールフォルダー、ユーザー設定を変更せずに「次へ」をクリックします。




(4) 「次へ」をクリックします。



以下のように「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されることがあります。このような場合は「許可」または「はい」をクリックしてください。




(Windows Vista の場合)




(Windows 7 の場合)

(5) インストール中



(6) 「閉じる」をクリックして、インストールを終了します。



(7) インストールが完了すると、デスクトップに「THE GOLF WATCH mk2」、スタートメニュー→すべてのプログラム→MASA フォルダーに、「ザ・ゴルフウォッチ マーク2 サポートツール」のショートカットが作成されます。

※ ショートカットアイコンを右クリックして「プロパティ」を選択し、「アイコンの変更」ボタンをクリックすることにより、ショートカットのアイコンを以下の 3 種類から選択することができます。

(初期状態はマーク 2 ブラック×シルバーグレーのアイコンです。)



マーク 2

ブラック×
シルバーグレー



マーク 2

ライムイエロー



マーク 2 プラス

ブラック×
ホワイト

(8) パソコンを再起動します。

※ インストール完了後は、デスクトップ上の G07.msi ファイルを削除しても問題ありません。

4. サポートツールのバージョンアップ

サポートツールを新しいバージョンに更新する場合は、以下の手順にて行います。

- (1) 「3.3 サポートツールのインストール」の手順に従い、新しいバージョンのサポートツールをインストールします。

※ サポートツールを更新する場合は、旧バージョンのサポートツールの削除や、デバイスドライバの削除および再インストールは不要です。


5. サポートツールの削除

サポートツールおよびデバイスドライバを削除する場合は、以下の手順にて行います。


5.1. サポートツールの削除

サポートツールを削除する場合は、以下の手順にて行います。


- (1) 「スタート」→「コントロールパネル」を選択し、コントロールパネルを開きます。
- (2) 「プログラムと機能」を開きます。
- (3) 「プログラムと機能」画面の「現在インストールされているプログラム」一覧より、「GreenOn_The_GOLF_WATCH_mk2」を選択して「アンインストール」をクリックします。



- (9) 以下のように確認ダイアログが表示されますので、「はい」をクリックします。




- (4) サポートツールのアンインストールが行われます。




ここで、以下のように「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されることがあります。このような場合は「許

可」または「はい」をクリックしてください。



(Windows Vista の場合)



(Windows 7 の場合)


5.2. デバイスドライバの削除

デバイスドライバを削除する場合は、以下の手順にて行います。


(1) 以降の手順はデバイスドライバの削除手順となります。

「プログラムの追加と削除」画面の「現在インストールされているプログラム」一覧より、

「Windows ドライバパッケージ - Silicon Laboratories (silabnm) Ports」を選択して「アンインストールと変更」をクリックします。



(2) 確認ダイアログが表示されるので、「はい」をクリックします。



(3) アンインストールが行われます。

「プログラムの追加と削除」画面の「現在インストールされているプログラム」一覧より、

「Windows Driver Package - Silicon Laboratories (silabnm) Ports」が無くなっていればアンインストール完了です。